

## Comandi veloci da tastiera

### Window OS

Comandi	Alya Cam
Start/Stop registrazione	F6 [tenere premuto 2 secondi]
Bookmark durante registrazione	F6
Attivare camera	F6
Aprire/Chiudere Galleria	F5
Entrare/uscire da schermo intero	F11
Pausa/Play (Playback mode)	Barra spaziatrice
Forward/Backward Play (Playback mode)	←Freccia SX–Freccia DX→
Movimenti bookmark (Playback mode)	↑Sopra - Sotto↓
Zoom [disponibile solo in modalità registrazione ]	↑Sopra - Sotto ↓